









# TC500

## Easel Studio TV Stand


- EN Read the entire instruction manual before you start installation and assembly. If you have any questions regarding any of the instructions or warnings, please contact your local distributor for assistance.
- CAUTION:** Use with products heavier than the rated weights indicated may result in instability causing possible injury.
- Please closely follow the assembly instructions. Improper installation may result in damage or serious personal injury.
  - Safety gear and proper tools must be used. This product should only be installed by professionals.
  - Make sure that the supporting surface will safely support the combined weight of the equipment and all attached hardware and components.
  - Use the mounting screws provided and DO NOT OVER TIGHTEN mounting screws.
  - This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from children.
  - This product is intended for indoor use only. Using this product outdoors could lead to product failure and personal injury.
- IMPORTANT:** Ensure that you have received all parts according to the component checklist prior to installation. If any parts are missing or faulty, contact your place of purchase for a replacement.
- MAINTENANCE:** Check that the product is secure and safe to use at regular intervals (at least every three months).

- ID Baca seluruh instruksi manual sebelum Anda memulai instalasi dan perakitan. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang petunjuk atau peringatan apa pun, silakan hubungi distributor lokal untuk bantuan.
- PERHATIAN:** Penggunaan dengan produk yang lebih berat dari bobot terukur yang ditunjukkan dapat mengakibatkan ketidakstabilan yang menyebabkan kemungkinan cedera.
- Harap ikuti petunjuk perakitan dengan cermat. Pemasangan yang tidak tepat dapat mengakibatkan kerusakan atau cedera pribadi yang serius.
  - Perlengkapan keselamatan dan peralatan yang tepat harus digunakan. Produk ini hanya boleh dipasang oleh para profesional.
  - Pastikan bahwa permukaan penyangga akan dengan aman menopang berat gabungan peralatan dan semua perangkat keras dan komponen yang terpasang.
  - Gunakan sekrup pemasangan yang disediakan dan JANGAN KENCANGKAN sekrup pemasangan secara berlebihan.
  - Produk ini mengandung benda-benda kecil yang dapat menyebabkan bahaya tersedak jika tertelan. Jauhkan barang-barang ini dari anak-anak.
  - Produk ini ditujukan untuk penggunaan di dalam ruangan saja. Menggunakan produk ini di luar ruangan dapat menyebabkan kegagalan produk dan cedera diri.
- PENTING:** Pastikan Anda telah menerima semua suku cadang sesuai dengan daftar periksa komponen sebelum pemasangan. Jika ada bagian yang hilang atau rusak, hubungi tempat pembelian Anda untuk penggantian.
- PERAWATAN:** Periksa apakah produk aman dan aman digunakan secara berkala (setidaknya setiap tiga bulan).







1




2



3




4a



Make sure the cable clips(G) are attached to the upper bracket for the following security installation.

**Pastikan klip kabel (G) terpasang pada braket atas untuk pemasangan pengaman berikut.**




4b



Make sure the cable clips(G) are attached to the upper bracket for the following security installation.

*Pastikan klip kabel (G) terpasang pada braket atas untuk pemasangan pengaman berikut.*



5

